

LIEFERUMFANG

- 1 x Telefon START
- 1 x Telefonhörer
- 1 x Spiralkabel
- 1 x Tischgestel

SICHERHEITSHINWEISE

<https://www.wildix.com/safety-information/>

MONTAGEANLEITUNG

Das START ist ein Tischgerät. Die Montage erfolgt durch Anbringen des Tischgestells am Telefon.

VERKABELUNG

Die Anschlüsse befinden sich an der Rückseite des Telefons.

- Den Telefonhörer mit Hilfe des Spiralkabels verbinden
- Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PoE Switch verbinden
- (Fakultativ) Das Telefon über ein RJ-45 Kabel mit dem PC verbinden
- (Fakultativ, dies ist ein PoE-Gerät) Das Telefon über ein Steckernetzteil (Artikel auf Anfrage, WMP-Code: PS-5V2A) an die Stromversorgung anschließen
- (Fakultativ) Headset anschließen (Artikel auf Anfrage)



LOGIN

1. Den Hörer abnehmen und 99 wählen
2. Die Nebenstelle eingeben
3. Die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
4. Nach Aufforderung durch das System die 1 wählen.

Passworteingabe über die Tastatur: die Buchstabeneingabe erfolgt durch einmaliges Drücken jener Taste, auf welcher der Buchstabe abgebildet ist; die Eingabe eines Sonderzeichens erfolgt stets durch die Stern taste (*).

Beispiel: Passwort lautet 4Ag7\$Zl@

Eingabe erfolgt über 4247*



BLF-TASTEN / FUNKTIONSTASTEN

Die Funktionstasten können über die Collaboration (Einstellungen -> Funktionstasten) oder vom Systemadministrator festgelegt werden.

Dieses Telefon unterstützt bis zu 4 Funktionstasten, die auf 2 Seiten verteilt sind. Verwenden Sie die **Navigationstasten**, um zwischen den Seiten zu wechseln.

LEISTUNGSMERKMALE

Softkey **Einstellungen** aus dem Bereitschaftsmodus drücken, um folgende Leistungsmerkmale je nach Anruftyp (Intern, Extern, Whitelist, Blacklist) entsprechend dem jeweiligen Benutzerstatus (verfügbar, bitte nicht stören, abwesend) einzustellen: Anruf abweisen, Anrufweiterleitung, Anklopfen, Mobility, Rufton.

Diese Leistungsmerkmale können auch über die Collaboration eingestellt werden.

TASTEN UND FUNKTIONEN



Voicemail → 1 [Envelope icon]

Wahlwiederholung → 4 [GHI]

Bitte-Nicht-Stören
durch langes Drücken wird der "Bitte nicht stören" Modus aktiviert

LED-Anzeige
Blinkend: Eingehender / Verpasster Anruf / Neue Voicemail
Aus: Im Bereitschaftsmodus

Softkeys
Bestätigen eine Aktion oder Auswahl, die im unteren Teil des Displays angezeigt wird

Navigationstasten
Ermöglichen das Blättern im Menü, wobei das Bestätigen der ausgewählten Option über die zentrale Taste erfolgt; Blättern in den Seiten der BLF-Tasten

BLF-Tasten / Funktionstasten
Hinweis: BLF-Tasten werden in der Collaboration festgelegt
Funktionen: Anruf starten / übernehmen / weiterleiten

Telefonbuch

Headset-Taste

Lautsprecher-Taste

Stumm schalten

Lautstärke regeln

EINEN ANRUF TÄTIGEN

Die Rufnummer wählen und Softkey **Senden** drücken.
 Um während eines Telefongesprächs zwischen Telefonhörer und Lautsprecher zu wechseln, drücken Sie die **Lautsprecher-Taste**; um zwischen Telefonhörer und Kopfhörer zu wechseln, drücken Sie die **Headset-Taste**.

Anruf eines Benutzers, dem eine Funktionstaste Kollege zugewiesen wurde: die entsprechende **Funktionstaste** drücken.

Anruf aus der Anrufliste: Softkey **Anrufliste** drücken, mit Hilfe der Navigationstasten die gewünschte Nummer auswählen und Softkey **Anruf** drücken.

Anruf aus dem Telefonbuch:

1. Die Taste **Telefonbuch** drücken
2. Softkey **Filtern** drücken und das Telefonbuch auswählen
3. Softkey **Suchen** drücken und den Namen oder die Telefonnummer über die Tastatur eingeben
4. Softkey **Eingabe** drücken und den Kontakt mit Hilfe der **Navigationstasten** auswählen
5. Softkey **Anruf** drücken

Die Telefonbücher werden über die Collaboration oder vom Systemadministrator erstellt.

MUTE, SPEAKER, VOLUME CONTROL

Die **Stummschalt**-Taste drücken, um das Mikrofon stummzuschalten / wieder einzuschalten.

Lautstärke mit **Lautstärke-Taste + / -** einstellen.

Lautsprecher-Taste drücken, um den Freisprech-Modus einzuschalten.

HALTEN / ZWEITER ANRUF

1. Softkey **Halten** während des Gesprächs drücken
2. Um einen zweiten Anruf zu tätigen: Softkey **Neue** drücken und dann die Nummer über die Tastatur eingeben oder Softkey **Wählen** drücken, um nach einem Kontakt im Telefonbuch oder in der Anrufliste zu suchen

KONFERENZSCHALTUNG

1. Softkey **Neue** während des Gesprächs drücken
2. Den zweiten Teilnehmer anrufen
3. Sobald der zweite Teilnehmer das Gespräch entgegennimmt, Softkey **Konferenz** drücken

DIE VOICEMAIL-NACHRICHTEN ABHÖREN

1. **Voicemail**-Taste drücken
2. Bei Bedarf die ersten fünf Zeichen des Passworts eingeben
3. Die Nachricht auswählen und Softkey **Anhören** drücken; für weitere Informationen Softkey **Info** drücken; zum Löschen Softkey **Löschen** drücken

Die ausführliche Bedienungsanleitung finden Sie online unter:



www.wildix.com

ANRUF VERMITTELN

Ohne Rückfrage

1. Softkey **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Auflegen

Ohne Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option **Direct transfer** für die entsprechende BLF-Taste aktiviert sein muss:



1. Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)

Nach Rückfrage

1. Softkey **Vermitteln** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Den gewünschten Kontakt anrufen
3. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
4. Nach Rückfrage auflegen, um den Anruf zu vermitteln

Nach Rückfrage Anrufe über BLF-Tasten vermitteln: bitte beachten Sie, dass hierzu in der Collaboration die Option **Direct transfer** für die entsprechende BLF-Taste aktiviert sein muss:



1. Die entsprechende **Funktionstaste** während des Gesprächs drücken (der aktuelle Anruf wird gehalten)
2. Warten bis das Gespräch entgegengenommen wird
3. Nach Rückfrage auflegen, um den Anruf zu vermitteln

ÜBERSICHT DER SYMBOLE UND ICONS FÜR STATUSANZEIGEN UND BENACHRICHTIGUNGEN

	Bezug IP-Adresse läuft
	Provisionierung läuft
	Provisionierung abgeschlossen und kann nun einem User zugewiesen werden
	Online
	Abwesend
	Bitte nicht stören
	Anruf ist eingehend
	Aktiver Anruf
	Verpasster Anruf
	Anruf ist abgehend
	Anruf wird gehalten
	Mikrofon ist stummgeschaltet
	Lautsprecher ist aktiv
	Anruf erfolgt über SRTP
	Voicemail
	Stumm-Modus ist aktiv
	CFN:Zielrufnummer/ Voicemail -> Rufumleitung ist aktiv