

Acceso

1. Levante el auricular y marque 99
2. Introduzca su número de extensión
3. Introduzca los primeros cinco caracteres de su contraseña
4. Presione 1 cuando se le solicite

Para introducir su contraseña desde el teclado del teléfono: presione una vez una tecla alfanumérica que corresponda con una letra que quiera introducir; presione el asterisco (*) para introducir algún símbolo especial.

Ejemplo: Contraseña: 4Ag7\$Z!@
Introducir: 4247*



BLF / Teclas de Función

Las teclas de función deben configurarse en Collaboration *Opciones* -> *Teclas de función* o en el administrador PBX.

Este teléfono permite configurar hasta 16 teclas de función distribuidas en dos páginas. Use las **Teclas de navegación** para desplazarse entre las páginas.

Hacer una llamada

Introduzca el número y presione la tecla **Enviar**.

Para cambiar del modo altavoz al auricular durante una llamada, presione la tecla **Altavoz**. Para cambiar del modo altavoz a los auriculares durante una llamada, presione la tecla **Auriculares**.

Llamar a un usuario con una tecla de función *Compañero*: presione la **Tecla de función** correspondiente.

Llamar desde el historial de llamadas: presione la tecla **Historial** y seleccione el número utilizando las **Teclas de navegación**, presione la tecla **Marcar**.

Llamar desde la Agenda

1. Presione la tecla **Agenda**
2. Presione la tecla **Filtrar** y seleccione la agenda
3. Presione **Buscar** para buscar la agenda e introducir el nombre o número de teléfono
4. Presione la tecla **Introducir** y seleccione el contacto utilizando las **Teclas de navegación**
5. Presione la tecla **Marcar**

El usuario debe configurar las agendas utilizando Collaboration o el administrador PBX.

Silenciar el micrófono durante una llamada

Presione **Silenciar** para activar/desactivar el modo silencio.

Espera / Segunda llamada

Presione la tecla **Espera** durante una llamada para ponerla en espera.

Presione la tecla **Nueva** para realizar otra llamada, introduzca el número manualmente o presione la tecla **Seleccionar** para buscar el contacto en el historial o en la agenda.

Transferencia de llamadas

Transferencia directa (el receptor no es avisado previamente de la transferencia)

1. Presione la tecla **Transferencia** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Marque la parte/extensión deseada
3. Cuelgue

Transferencia directa vía BLF / Tecla de Función Compañero: asegúrese de que la opción de *Transferencia Directa* está disponible para esta tecla de función en Collaboration:

- Presione la **Tecla de función** correspondiente durante una llamada

Colega

Transferencia asistida (el receptor es avisado previamente)

1. Presione la tecla **Transferencia** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Marque la parte/extensión deseada
3. Comunique al tercero la transferencia
4. Cuelgue para transferir la llamada

Transferencia asistida vía BLF / Tecla de Función Compañero: asegúrese de que la opción de *Transferencia Directa* está desactivada para esta tecla de función en Collaboration:

Colega

1. Presione **Tecla de función** correspondiente durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Comunique al tercero la transferencia
3. Cuelgue para transferir la llamada

Conferencia

1. Presione la tecla **Nueva** durante una llamada (la llamada se pone en espera)
2. Realice una segunda llamada al contacto deseado para invitarle a la conferencia
3. Cuando el tercero conteste, presione la tecla **Conferencia**

Acceso al Buzón de Voz

1. Presione la tecla **Buzón de Voz**
2. Si se solicita, introduzca los primeros 5 caracteres de su contraseña
3. Seleccione el mensaje y presione la tecla **Reproducir** para escucharlo; la tecla **Información** para obtener más información o borrar el mensaje.

Funciones de Llamada

Presione la tecla **Funciones** para configurar las funciones para cada tipo de llamada (Interna, Externa, Lista Negra, Lista Blanca), en función del estado del usuario (Disponible, No Molestar, Ausente): rechazar llamada, desvío de llamadas, llamada en espera, Mobility, tono de llamada.

También es posible ajustar las Funciones en Collaboration *Opciones* -> *Funciones*.

Manual de Usuario WP480G



Contenido

- 1 x Teléfono WP480G
- 1 x auricular
- 1 x cable del auricular
- 1 x soporte

Información de Seguridad

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Instrucciones de Instalación

Coloque el teléfono en el soporte (instalación en escritorio); para instalación en pared, utilice un soporte para montaje en pared (es posible comprar este artículo por separado, código: WallMount).

Instrucciones del Teclado

Conexión

Los puertos están situados en la parte trasera del teléfono

- Conecte el auricular al puerto con el cable del auricular
- Conecte el teléfono a la red switch PoE con el cable RJ-45
- (Opcional) Conecte el puerto al PC con un cable RJ-45
- (Opcional, es un dispositivo PoE) Conecte el teléfono a la corriente eléctrica (es posible comprar un adaptador de corriente por separado)
- (Opcional) Conecte el auricular al puerto (es posible comprar auriculares por separado)
- (Opcional) Conecte el adaptador de auricular EHS (es posible comprar el adaptador por separado, código: WPEHS)



Wildix Partner



Indicador LED

Intermitente: Llamada entrante/Llamada perdida/
Nuevo mensaje en el Buzón de Voz
Apagado: Modo de espera

BLF/Teclas de función

Nota: Configurar estas teclas en las Opciones de Collaboration; pueden utilizarse para hacer una llamada/descolgar/transferir una llamada

Teclas multifunción

Confirma las acciones indicadas en la pantalla
Selecciona opciones indicadas en la pantalla

Teclas de Navegación

Navegan por el menú
Confirman diferentes opciones presionando la tecla central
Desplazan las páginas de las teclas de función

Transferencia

Rellamada

Auriculares

Tecla rápida No Molestar

mantenerla pulsada para activar No Molestar (DND)

Buzón de Voz

Agenda

Altavoz

Silenció

Volumen

Guía Completa online:



www.wildix.com