

Guida Utente

W-AIR 100

Rubrica locale

Aggiungere un contatto alla rubrica locale del telefono

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Contatti**
2. Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** -> **Aggiungi contatto**
3. Editare i campi necessari, premere il tasto **Salva**.

Assegnare un tasto di selezione rapida ad un contatto locale:

1. Nel menu Contatti, selezionare un contatto a cui si desidera assegnare un tasto rapido
2. Selezionare **Opzioni** -> **Selezione rapida**
3. Selezionare il numero da assegnare (da 2 a 9) al contatto come il tasto di selezione rapida
4. Selezionare **Aggiungi**.

Effettuare una chiamata

Manualmente: digitare il numero dalla modalità standby e premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamare il numero della selezione rapida: premere il tasto numerico assegnato al contatto (da 2 a 9) dalla modalità standby e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

Chiamata dallo storico chiamate:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Chiamate**
2. Selezionare una chiamata dalla lista
3. Premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamata dalle rubriche condivise:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Rubrica pubblica**
2. Premere il tasto multifunzione **Cerca**
3. Digitare il numero o il nome e premere il tasto **Selezione**
4. Selezionare il contatto che si desidera chiamare

*Se il contatto ha più numeri di telefono, una freccia verde viene visualizzata a fianco del contatto; selezionare il numero di telefono desiderato utilizzando i **tasti di Navigazione***

5. Premere il tasto verde **Off-hook**.

Le rubriche condivise devono essere impostate dall'amministratore del sistema o dall'utente in Collaboration.

Disattivare il microfono durante una chiamata

Premere il tasto **Muto** per disattivare / riattivare il microfono.

Regolare il volume durante una chiamata

Premere i **tasti di Navigazione Su / Giù** per regolare il volume.

Attivare la modalità vivavoce

Premere il tasto **Vivavoce** per rispondere ad una chiamata in modalità vivavoce. Premere il tasto durante una chiamata per attivare la modalità vivavoce.

Mettere in attesa / effettuare una seconda chiamata

Premere il tasto Multifunzione **Attesa** durante una chiamata.

Seconda chiamata: digitare il numero oppure premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*, quindi premere il tasto verde **Off-hook**.

Scambio: se si ha una chiamata attiva e una in attesa, premere il tasto Multifunzione **Scambia** per scambiare le chiamate.

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate attive / linee.

Trasferimento chiamate

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer**.

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Premere il tasto **Trasfer** per trasferire la chiamata.

Conferenza

1. Premere il tasto Multifunzione **Conf** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Una volta che l'interlocutore risponde, premere il tasto Multifunzione **Conf**.

Ascoltare i messaggi della Segretaria telefonica

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **Voicemail** (il tasto numerico1) per accedere alla propria Voicemail e seguire le istruzioni vocali.

Impostazioni audio e telefono

- Impostazioni Lingua, Indicazione LED, Risparmio energetico, Opzioni risposta automatica: selezionare il tasto **Menu** e selezionare la voce **Impostazioni**.
- Impostazioni di volume o tono suoneria, suono tasti, avviso copertura, segnale carica batteria, vibrazione, altre impostazioni audio: premere il tasto **Menu** e selezionare la voce **Audio**.
- Impostazioni Sveglia: premere il tasto **Menu** e selezionare la voce **Svegli**.



Contenuto della confezione

- 1 telefono W-AIR 100 con batteria Lithium-Ion
- 1 caricatore
- 1 adattatore A/C
- 1 x aggancio a cintura

Custodia opzionale, da acquistare separatamente. Codice: WAIR100-PC

Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Mettere in funzione

1. Aprire il vano batteria che si trova sul pannello posteriore del telefono sollevando il coperchio della batteria
2. Estrarre la batteria dal vano batteria
3. Rimuovere la pellicola protettiva dai contatti della batteria
4. Reinserrire la batteria nel vano e chiudere il coperchio
5. Collegare l'adattatore A/C adapter al caricatore
6. Mettere il telefono nel caricatore e caricare completamente la batteria (questa operazione può richiedere fino a 5 ore; lo stato di carica è indicato sul display).

Se il telefono è stato inserito correttamente nel caricatore e si sta caricando, l'indicatore LED del caricatore si accende

Mapa dei tasti



Accendere / spegnere il telefono

- Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto rosso **On-hook** per accendere il telefono.
- Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto rosso **On-hook** per spegnere il telefono.

Registrare il telefono alla base station

1. Premere il tasto **Menu** (il tasto centrale)
2. Selezionare **Connettività**
3. Selezionare **Registra**
4. Selezionare uno slot **Vuoto** e digitare il PIN (0000 di default)
5. Premere **OK**

Login

1. Digitare 99 e premere il tasto verde **Off-hook**
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (*) per tutti i simboli speciali.



Esempio: Password: 4Ag7\$Zl@
Digitare: 4247*

Wildix Partner

guida completa online:



www.wildix.com