

Rubrica locale

Aggiungere un contatto alla rubrica locale del telefono

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Contatti**
2. Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** -> **Aggiungi contatto**
3. Editare i campi necessari, premere il tasto **Salva**.

Assegnare un tasto di selezione rapida ad un contatto locale:

1. In menu Contatti, selezionare un contatto a cui si desidera assegnare un tasto rapido
2. Selezionare **Opzioni** -> **Selezione rapida**
3. Selezionare il numero da assegnare (da 2 a 9) al contatto come il tasto di selezione rapida, quindi selezionare **Aggiungi**.

Effettuare una chiamata

Manualmente: digitare il numero dalla modalità standby e premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamare il numero della selezione rapida: premere il tasto numerico assegnato al contatto (da 2 a 9) dalla modalità standby e tenerlo premuto per almeno 2 secondi.

Chiamata dallo storico chiamate:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Chiamate**
2. Selezionare una chiamata dalla lista
3. Premere il tasto verde **Off-hook**.

Chiamata dalle rubriche condivise:

1. Premere il tasto **Menu** e selezionare **Rubrica pubblica**
2. Premere il tasto multifunzione **Cerca**
3. Digitare il numero o il nome e premere il tasto **Selezione**
4. Selezionare il contatto che si desidera chiamare

*Nel caso in cui il contatto abbia più numeri disponibili (una freccia verde viene visualizzata a destra del contatto), utilizzare i **tasti di Navigazione** per selezionare il numero da chiamare.*

5. Premere il tasto verde **Off-hook**.

Le rubriche condivise devono essere impostate dall'amministratore del sistema o dall'utente in Collaboration.

Disattivare il microfono, regolare il volume, attivare vivavoce

Premere il tasto **Muto** durante una chiamata per disattivare il microfono.

Premere i tasti **Volume Su / Giù** durante una chiamata per regolare il volume.

Premere il tasto **Vivavoce** per rispondere ad una chiamata in modalità vivavoce. Premere il tasto durante una chiamata per attivare la modalità vivavoce.

Push to talk (PTT)

Premere il tasto **Menu**, selezionare **Impostazioni** -> **Push to talk** -> **On** per abilitare la funzione. Pronunciare il messaggio tenendo premuto il tasto **Muto**. Il messaggio viene trasmesso ad altri telefoni W-AIR 100-150 nella rete.

Mettere in attesa / effettuare una seconda chiamata

Premere il tasto Multifunzione **In attesa** durante una chiamata.

Seconda chiamata: digitare il numero oppure premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*, quindi premere il tasto verde **Off-hook**.

Scambio: se si ha una chiamata attiva e una in attesa, premere il tasto Multifunzione **Scambia** per scambiare le chiamate.

Nota: questo dispositivo supporta fino a due chiamate attive / linee.

Trasferimento chiamate

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer**.

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)

1. Premere il tasto Multifunzione **Trasfer** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Premere il tasto **Trasfer** per trasferire la chiamata

Conferenza

1. Premere il tasto Multifunzione **Conf** durante una chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Digitare il numero o premere il tasto **Selezione** per accedere alle rubriche *Contatti* o *Rubrica pubblica*
3. Premere il tasto verde **Off-hook**
4. Una volta che l'interlocutore risponde, premere il tasto Multifunzione **Conf**.

Ascoltare i messaggi della Segretaria telefonica

Premere e tenere premuto per 2 secondi il tasto **Voicemail** (il tasto numerico 1) per accedere alla propria Voicemail e seguire le istruzioni vocali.

Impostazioni audio e telefono

- Impostazioni Lingua, Indicazione LED, Risparmio energetico, Opzioni risposta automatica, Bluetooth: selezionare il tasto **Menu** e selezionare la voce **Impostazioni**.
- Impostazioni di volume o tono suoneria, suono tasti, avviso copertura, segnale carica batteria, vibrazione, altre impostazioni audio: premere il tasto **Menu** e selezionare la voce **Audio**.
- Impostazioni Sveglia: premere il tasto **Menu** e selezionare la voce **Svegli**.



Contenuto della confezione

- 1 telefono W-AIR 150 con batteria agli ioni di litio
- 1 caricatore
- 1 adattatore A/C
- 1 aggancio a cintura con confezione dell'aggancio a cintura
- 1 cordoncino da tirare con confezione del cordoncino

Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

Mettere in funzione

1. Girare il blocco del coperchio del telefono sul pannello posteriore e sollevare il coperchio dal vano batteria
2. Estrarre la batteria dal vano batteria
3. Rimuovere la pellicola protettiva dai contatti della batteria
4. Reinserrire la batteria nel vano e chiudere il coperchio
5. Collegare l'adattatore A/C adapter al caricatore
6. Mettere il telefono nel caricatore e caricare completamente la batteria (questa operazione può richiedere fino a 6 ore; lo stato di carica è indicato sul display).

Se il telefono è stato inserito correttamente nel caricatore e si sta caricando, l'indicatore LED del caricatore si accende.

Mapa dei tasti

Indicatore LED
Chiamata persa / Nuova Voicemail / Batteria scarica
Impostare il comportamento del segnale LED dalle
Impostazioni del telefono

Tasti Volume Su / Giù (pannello laterale)

Tasto Muto (pannello laterale)

3 tasti Multifunzione
Selezionare le opzioni indicate nella parte inferiore
dello schermo

Tasto Vivavoce

Tasto Conferma / Selezione

Tasto Off-hook / Risposta

Tasto Voicemail (lunga pressione)

Blocco tastiera (lunga pressione)



Pulsante di Allarme
Tenere premuto per 3 secondi per inviare un allarme
(gli allarmi devono essere configurati
dall'amministratore del sistema)

Jack cuffia 3.5 mm (pannello laterale)

Jack del cordoncino da tirare (pannello laterale)
Tirare fuori il cordoncino per inviare un allarme
(gli allarmi devono essere configurati
dall'amministratore del sistema)

Tasto Menu

Tasti di Navigazione

Tasto On-hook / Riagganciare / Indietro

Tasto modalità silenziosa (lunga pressione)
Se attivata, nessun suono viene riprodotto

Accendere / spegnere il telefono

- Premere e tenere premuto per almeno 2 secondi il tasto rosso **On-hook** per accendere il telefono.
- Premere e tenere premuto per almeno 3 secondi il tasto rosso **On-hook** per spegnere il telefono.,

Registrazione del telefono alla base station

1. Premere il tasto **Menu** (il tasto centrale)
2. Selezionare **Connettività**
3. Selezionare **Registra**
4. Selezionare uno slot **Vuoto** e digitare il PIN (0000 di default)
5. Premere **OK**

Login

1. Digitare 99 e premere il tasto verde **Off-hook**
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere,
premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera
necessaria, premere il tasto asterisco (*) per tutti i simboli speciali.

Esempio: Password: 4Ag7\$Zl@
Digitare: 4247*



Wildix Partner

guida completa online:



www.wildix.com