

## Login

1. Sollevare la cornetta e digitare 99
2. Digitare il proprio numero di interno
3. Digitare i primi cinque caratteri della propria password utente
4. Premere 1 quando richiesto

*Per digitare la password dalla tastiera: per digitare le lettere, premere una volta il tasto alfanumerico sul quale è scritta la lettera necessaria, premere il tasto asterisco (\*) per tutti i simboli speciali.*

Esempio: Password: 4Ag7\$Zl@

Digitare: 4247\*



## Tasti BLF / Funzione

I Tasti funzione devono essere impostati dall'amministratore del PBX o dall'utente in Collaboration -> Impostazioni -> Tasti funzione.

Questo telefono supporta fino a 16 Tasti funzione, distribuiti in due pagine. Utilizzare i **tasti Navigazione** per navigare nelle pagine.

## Effettuare una chiamata

Digitare il numero o premere il tasto Multifunzione **Invia**.

*Per alternare l'utilizzo di ricevitore e vivavoce durante una chiamata: premere il tasto **Vivavoce**.*

*Per alternare l'utilizzo di ricevitore e cuffia durante una chiamata: premere il tasto **Cuffia**.*

Chiamare un utente per cui hai configurato un tasto Funzione

*Collega:* premere il **tasto Funzione** assegnato all'utente.

*Chiamata dallo storico chiamate:* premere il tasto Multifunzione

**Registro chiamate**, utilizzare i **tasti Navigazione** per selezionare il numero e poi premere il tasto Multifunzione **Chiama**.

Chiamata dalla rubrica

1. Premere il tasto **Rubrica**
2. Premere il tasto Multifunzione **Filtro** per selezionare una rubrica
3. Premere il tasto Multifunzione **Cerca** e digitare il nome
4. Premere il tasto Multifunzione **Invia**
5. Selezionare il contatto utilizzando i tasti Navigazione e premere il tasto Multifunzione **Chiama**

*Le rubriche devono essere impostate dall'amministratore del sistema o dall'utente in Collaboration.*

## Disattivare il microfono durante una chiamata

Premere il tasto **Muto** per disattivare / riattivare il microfono.

## Mettere in attesa / effettuare una seconda chiamata

Premere il tasto Multifunzione **Attesa** durante una chiamata.

Premere il tasto Multifunzione **Nuovo** per effettuare una seconda chiamata, digitare il numero o premere il tasto Multifunzione

**Selezione** per cercare il contatto nello storico o nella rubrica.

## Trasferimento chiamata

Trasferimento cieco (il destinatario del trasferimento non è avvisato)

1. Premere il tasto **Trasferimento** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Chiamare il contatto desiderato
3. Riagganciare

Trasferimento cieco con i tasti Funzione / BLE: assicurarsi che l'opzione *Direct transfer* sia disabilitata per questo tasto Funzione in Collaboration:

Colleague → Dimitri

- Premere il **tasto Funzione** durante la chiamata

Trasferimento assistito (il destinatario del trasferimento è avvisato)

1. Premere il tasto **Trasferimento** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Chiamare il contatto desiderato
3. Avvisare il contatto del trasferimento imminente
4. Riagganciare per trasferire la chiamata

Trasferimento assistito via i tasti Funzione / BLE: assicurarsi che l'opzione *Direct transfer* sia abilitata per questo tasto Funzione in Collaboration:

Colleague → Dimitri

1. Premere il **tasto Funzione** durante la chiamata (la chiamata viene messa in attesa)
2. Avvisare il contatto del trasferimento imminente
3. Riagganciare per trasferire la chiamata

## Conferenza

1. Mettere in attesa la chiamata in corso con il tasto Multifunzione **Nuovo**
2. Effettuare la seconda chiamata al contatto che si vuole aggiungere alla conferenza
3. Una volta che l'interlocutore risponde, premere il tasto Multifunzione **Conferenza**

## Ascoltare i messaggi della Segretaria telefonica

1. Premere il tasto **Voicemail**
2. Se viene richiesto, inserire i primi cinque simboli della password
3. Selezionare il messaggio e premere il tasto Multifunzione **Play** per ascoltarlo; premere il tasto Multifunzione **Info** per più informazioni o per poter cancellare il messaggio.

## Funzioni gestione chiamata

Premere il tasto Multifunzione **Opzioni** dalla modalità standby per impostare le funzioni per ogni tipo di chiamata (Interni, Esterni, Blacklist, Whitelist), in base allo stato utente (Disponibile, Non disturbare, Assente): Rifiuto chiamata, Deviazioni, Avviso seconda chiamata, Mobility, Suoneria.

*Le stesse funzioni possono essere impostate in Collaboration.*



## Contenuto della confezione

- 1 telefono WP480G
- 1 cornetta
- 1 cavo per cornetta
- 1 base di supporto

## Informazione sulla sicurezza

<https://www.wildix.com/safety-information/>

## Istruzione per il montaggio

Attaccare il telefono alla base di supporto (montaggio desk) oppure appendere il telefono alla parete utilizzando il supporto per montaggio a parete (prodotto può essere acquistato separatamente, codice: WallMount)

## Mappa dei tasti

## Connessione

Le porte si trovano sul pannello posteriore del telefono

- Connettere la cornetta al telefono utilizzando il cavo per cornetta
- Collegare il telefono allo switch PoE utilizzando un cavo di rete RJ-45
- (Opzionale) Collegare il telefono al PC utilizzando il cavo RJ-45
- (Opzionale, questo è il prodotto PoE) Collegare il telefono all'alimentazione (l'adattatore di alimentazione può essere acquistato separatamente)
- (Opzionale) Connettere la cuffia (le cuffie possono essere acquistate separatamente)
- (Opzionale) Connettere l'adattatore EHS (prodotto può essere acquistato separatamente, codice: WPEHS)



Partner Wildix



guida completa online:



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)