

## CONDITIONNEMENT

- 1 x Dongle Wifi WorkForce
- 1 x Adaptateur de type C

Notes :

- Version minimale requise du micrologiciel WorkForce pour la connexion Dongle WiFi : 65.145.4.12
- Disponible uniquement en tant qu'article [HWaaS](#)

## INFORMATION RELATIVE A LA SECURITE


<https://www.wildix.com/safety-information/>

## CONNEXION DONGLE WIFI

1. Connecter le dongle WiFi WorkForce à l'adaptateur type C
2. Branchez le dongle sur le port USB de type C du WorkForce

Notes :

- Vérifiez que la règle ACL "Can use" - "Advanced phone settings menu" est définie dans WMS -> Utilisateurs -> Groupes pour les utilisateurs qui ont besoin d'accéder à la fonction
- Le WorkForce avec un dongle connecté nécessite une source d'alimentation d'au moins 5V 2A
- Le mode WiFi Bridge n'est pas pris en charge



## CONNEXION RESEAU

Pour connecter le WorkForce au réseau WiFi :

1. Appuyez sur la touche programmable **Menu** du WorkForce
2. Allez dans le menu **Réseau** et sélectionnez l'option **WLAN**
3. Activez la connexion WiFi : utilisez les touches de **navigation** ou appuyez sur la touche programmable **Basculer** pour faire passer l'état de la connexion WiFi de *Désactivé* à *Activé* ; appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**
4. La recherche de réseaux WiFi est en cours. Une fois qu'elle est terminée, il existe une liste de tous les réseaux disponibles
5. Sélectionnez un réseau WiFi dans la liste et appuyez sur la touche programmable **Connecter**
6. Entrez le mot de passe et appuyez sur la touche programmable **Enregistrer**
7. Le WorkForce est désormais connecté au réseau WiFi ; le voyant LED clignote avec de brefs et rapides clignotements bleus pendant le transfert de données

Guide complet en ligne :



[www.wildix.com](http://www.wildix.com)